



eTechnik-Direkt
www.etechnik-direkt-shop.de

IP und 2 Draht Innenstationen

Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
GND
Alarm 4
Alarm 5
Alarm 6
GND
RS485_B
RS485_A
A_OUT_COM
A_OUT_NO

Stummer Alarm
Gas Melder
Rauch Melder
Masse für Alarm
Freie Alarm
Freie Alarm
Klingel Taster
Masse für Alarm
Extern Türgong +
Extern Türgong -



Anschluss Alarm mit 2 Draht

Alarm 1-6 +

GND -

Freie Alarmeingänge zuordnen

(Rauchmelder - Klingeltaster u.s.w.)

Menü: Alarm/Bereichstatus

Eingänge sind Potenzialfreie Kontakte